


使い方



ハンドルにある矢印の方向に沿ってブラッシングしてください。布地のゴミ、ホコリ等がきれいに取れます。



ケースの底を開け、ゴミやホコリを取り除いてください。

ブラシをケースに差し込み、再度取り出すと、ゴミやホコリが自動的にケース内に残り、ブラシ面はいつもきれいな状態でご使用になれます。

用途

紳士服・婦人服・フォーマルウェア・スウェード等のホコリやフケ、糸くず・洗濯クズ・ペットの抜け毛等がつきやすい生地のお手入れに最適です。

取扱上のご注意

- 強くこすらないでください。生地を傷める原因になります。
- 生地によって、ホコリの取れ具合に差が生じる場合があります。
- 生地によっては、ブラッシングすると生地を傷める場合もありますので、洋服の裏側 等目立たない部分でお試しのうえ、ご使用ください。
- ケース内のホコリは、適時取り出してください。
- ブラシは洗わないでください。乾いた布で拭いてください。
- お子様の手が届かないところで保管してください。
- 火のそばや熱いところに置かないでください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

材質表示

本体、ケース：ポリプロピレン

ブラシ：ナイロン



取扱説明書



袋

輸入発売元

協和工業株式会社

☎ 06-6471-3539

大阪市西淀川区佃1丁目24番11号

受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日、夏期及び年末年始休日を除く)

MADE IN CHINA

夢ゲンブラシ 品番M-YB18



4 962518 980921