


おそうじモップ

Tap Möpper タップモッパー

立ったまま
タップ
してクロス
を触らず
セット



手を汚さず
裏返せます!



本体
クロス
1枚入

Tap Möpper

Tap Möpper

おそうじモップ


立ったままタップして
クロスに触らずセット!?



ひねって長さ調節!
最短 **64cm**
?
最長 **106cm**

壁の立てかけ不要!
**自立
ハンドル**

面積25×15cm
ワイド面
市販の使い捨て
シートも使える!



使い方

立ったまま足で**タップ**するだけで
クロス**をセット!**



1
足をタップして開きクロス
の真ん中にのせます。



2
足をタップしクロスを本
体に挟んでセット完了!

手を汚さず裏返し**もタップ**するだけ!




3
タップして開きクロスを外します



4
ずらしてクロスの上に置き
タップしてクロスをはき込みます



5
クロスを裏返し、タップして開きます




6
クロス真ん中に載せタップし
クロス本体に挟んでセット完了!

クロスの特長

両面繰り返し洗って使える**立体エッジクロス**



エッジが汚れをかきだす



汚れをキャッチ

クロス断面拡大イメージ

クロスのお手入れ方法
●洗うときは水洗いまたは中性洗剤をご使用ください。●他の洗濯物と一緒に洗わないでください。●変色や変質の原因となりますので、漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。●洗浄後はよく乾かして保管ください。●クロスが傷んできたら、新しいものに交換してください。
使用上の注意
●用途以外に使用しないでください。●ハンドルを落とすなどの強い衝撃は破損の原因となります。●力をかけすぎると破損する恐れがあります。●ハンドルの長さを調整する場合は、手を挟まないように注意してください。●汚れたときは水拭きし、日陰で乾かしてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めた液で拭いた後、水拭きしてください。(アルカリ性や酸性の洗剤はヘッドが変質することがあります。)●火のそばに近づけないでください。●クロスに砂や硬いゴミが付着した状態で使用すると床などに傷がつく場合があります。●クロスの取り替え時には手足の指を挟まないよう、取扱いに注意してください。●立体エッジクロス以外の厚みのあるクロスを使用すると破損する恐れがあります。●廃棄時は各自自治体の定める方法に従って処理してください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

品質表示
品名: タップモッパー 立体エッジクロス1枚付
品番: TMMC23-GY1
材質
ヘッド: ABS樹脂、ナイロン、ポリアセタール、ポリカーボネート、ステンレス
ハンドル: ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム
クロス: ポリエステル94%、ナイロン6%
サイズ
ヘッド: 約25x15x2.5cm
ハンドル: 約64~106cm
クロス: 約33x25cm

SINCE1956
協和工業株式会社
☎ 06-6471-3539
大阪市西淀川区佃1丁目24番11号
受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00
(土、日、祝日、夏季及び年末年始を除く)

